

Katere velikosti baterij za slušne aparate obstajajo?

Standardne velikosti so: **10**, **13**, **312** in **675**. Vsaka velikost ima barvno oznako.

Zakaj imajo baterije cink zrak za slušne aparate nalepko?

Baterije potrebujejo zrak, da se v njih aktivira energija. Nalepka zapira luknjico za zrak na bateriji. Ko se nalepko odstrani, traja okoli deset sekund, da se baterija aktivira.

Prosimo, ne odstranite nalepke, dokler baterije ne potrebujete. Če nalepko zalepite nazaj, s tem ne boste podaljšali časa delovanja baterije.

Kako shranjevati baterije za slušne aparate?

Shranjujte jih v temperaturnem območju med 10 in 30 °C – priporočljiva je sobna temperatura med 20 – 25°C. Vročina lahko skrajša čas delovanja baterije. Vlažno okolje, kot je na primer v hladilniku, ni primerno za shranjevanje.

Poleg tega, posameznih baterij nikoli ne nosite v torbici ali v denarnici. Ob stiku s kovinskimi predmeti, kot so ključi ali kovanci, lahko pride do kratkega stika.

Kako dosežem, da bo baterija najboljše delovala?

Prosimo, poskrbite, da v luknjici za zrak ni vlage. Ko slušnega aparata ne uporabljate ga povsem izklopite.

Kako dolgo bo baterija delovala?

Čas delovanja baterije za slušni aparat je odvisen od količine uporabe na dan, stopnje ojačanja in vrste slušnega aparata.

Kako naj ravnam z izrabljenimi baterijami?

Kot vse druge baterije, tudi baterij za slušne aparate ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Prosimo, zavržite jih na ekološko odgovoren način – oddajte jih na ustreznem zbirnem mestu.

Ali več luknjic za zrak zagotavlja boljše delovanje?

Ne. Kakovost in izvedba elektrode je odločilen dejavnik.

Ali iz baterije lahko izteče spojina?

Iz baterije lahko izteče spojina, če je baterija povsem izpraznjena. To se lahko zgodi, če izpraznjeno baterijo pustite v slušnem aparatu.

Poleg kakovostnih in dostopnih slušnih aparatov, ter baterij, vam nudimo številne izdelke, s katerimi bo nega in vzdrževanje slušnih aparatov preprosto opravilo, ki vam bo v veselje.

AUDIOBM
SLUŠNI APARATI

Zakaj moj slušni aparat ne deluje, čeprav sem vanj vstavil novo baterijo?

Umazanija v baterijskem predalčku slušnega aparata preprečuje kontakt. Morda je zamašen izhod za zvok.

Baterija ni prave velikosti, ali je obrnjena narobe.

Z akustikom preverite stanje slušnega aparata.

Zakaj baterija za slušni aparat lahko deluje krajši čas?

Statistične raziskave kažejo, da do krajše dobe delovanja večinoma lahko pride zaradi naslednjih vzrokov:

Vplivi okolja (npr. vlažnost, temperatura).

Osebnih navad glede poslušanja so se spremenile (daljši čas uporabe na dan, več bivanja v hrupnem okolju, uporaba novih funkcij v slušnem aparatu, ...).

Tudi nepravilno ravnanje z baterijo lahko skrajša čas njenega delovanja, npr.:

Baterija je bila dlje časa brez nalepke.

Slušni aparat se preko noči ali daljših obdobj neuporabe ne izklaplja.

Baterija izgublja kapaciteto, če pride do kratkega stika (npr. zaradi stika z drugimi kovinskimi predmeti).

Baterije se shranjuje v pretoplem okolju, npr. v avtu, ki je parkiran na soncu.